



D1

Krok D1: Umístěte rám na rovný povrch. Uchopte nohy rámu na opačných stranách.



D2

Krok D2: Rám roztáhněte přibližně na polovinu konečné velikosti stanu.



D3

Krok D3: Umístěte střešní kryt přes rám. Dávejte pozor, abyste látku nepřetahovali přes prvky rámu, abyste předešli poškození.



D4

Krok D4: Připevněte střešní kryt k rámu pomocí 4 suchých zipů umístěných v rozích. Umístěte horní část střešní tkaniny na středový nosný prvek („houba“).



D5

Krok D5: Rám roztáhněte zatlačením zesponu nahoru a přidržete přitom nůžkovou konstrukci.



D6

Krok D6: Zvedejte zajišťovací mechanismy na každé noze jeden po druhém, dokud nezacvaknou na své místo.



D7

Krok D7: Zvedněte nohy stanu do požadované výšky. Doporučujeme výšku nastavit tak, že nejprve zvednete všechny nohy na jedné straně a poté na opačné straně.



D8

Krok D8: Montáž střechy je nyní dokončena. Důrazně doporučujeme zajistit konstrukci pomocí zemních kolíků, kotevních lan,



S9



S10

Krok S9 a S10: Připevněte stěny ke střeše pomocí suchého zipu. V rozích stanu můžete suchý zip střechy přehnout na druhou stranu, aby se montáž usnadnila.



S11

Krok S11: Spojte stěny k sobě suchým zipem; připevněte stěny k nohám zevnitř pomocí suchých zipů.



S12

Krok S12: Váš stan se stěnami je nyní připraven k použití.

Obecná doporučení:

Instalace stěn je volitelná.

Za větru může instalace pouze jedné nebo dvou stěn vytvořit efekt plachty – vítr může stan nadzvedat. Doporučujeme připevnit alespoň tři stěny a umístit vchod mimo směr větru.

Po montáži se ujistěte, že všechny nohy jsou nastaveny na stejnou výšku – nerovnoměrné nastavení výšky může způsobit vážné poškození rámu.

V případě jakýchkoli problémů s montáží nebo dotazů se prosím obraťte na:

HELIUMKING

Pon – Pia: 8:00 – 16:00

Južná trieda 125, Košice 040 01

02/33070404

info@heliumking.cz

Pokyny pro bezpečné používání

Záruční podmínky

A1. K postavení stanu jsou potřeba dvě osoby.

A2. Při otvírání nebo zavírání nůžkového rámu nevkládejte ruce ani prsty mezi jeho prvky,

abyste předešli zranění.

A3. Stan musí být postaven na rovném a vodorovném povrchu. Neumísťujte stan na

podstavce, plošiny ani sloupky pod nohama za účelem zvýšení jeho výšky.

A4. Aby se zabránilo poškození při silném větru, doporučuje se stan zajistit zemními kotvami nebo

závažím.

A5. Stan se nesmí používat za silného větru, bouřek, silného deště nebo krupobití.

A6. Stan není určen k celoročnímu přístřeší. Silné sněžení nebo déšť mohou způsobit jeho strukturální

selhání.

V případě hromadění vody nebo sněhu na střeše je nutné je pravidelně odstraňovat.

A7. Nikdy nenechávejte stan bez dozoru, když je v provozu.

A8. Nepoužívejte pod stanem otevřený oheň ani elektrické zdroje tepla.

A9. Před složením stanu se ujistěte, že je stříška suchá. Skladování mokré stříšky může vést k jejímu

zabarvení, oslabení materiálu nebo úplnému poškození.

A10. Chcete-li prodloužit životnost stříšky, skladujte rám a stříšku odděleně.

A11. Stan čistěte měkkou houbou namočenou ve vodě.

A12. Za nestabilního počasí, které může způsobit náhlé poryvy větru, stan vždy složte.

A13. Nepoužívejte poškozený stan.

[STAN SPOTISKEM]

B1. K čištění potíštěných povrchů použijte teplou vodu a měkkou houbičku.

B2. Nepoužívejte čisticí prostředky, povrchově aktivní látky, čisticí prostředky obsahující sloučeniny

sodíku nebo chloru, organická ani anorganická rozpouštědla – mohla by poškodit látku a potisk.

B3. Zabraňte odírání potíštěného povrchu, zejména v oblastech s vysokým třením. Nadměrné nebo

časté odírání může způsobit vyblednutí nebo odlupování tisku.

B4. Nevystavujte potíštěné povrchy dlouhodobému přímému světlu ze silných zdrojů, jako jsou

například bodová světla na jevišti.

Prodávající: Heliumking, Južná trieda 125 , 040 01 Košice zaručuje, že prodaný výrobek je bez vad, schválen pro komerční použití a bezpečný pro provoz, za předpokladu, že je používán v souladu s Podmínkami bezpečného používání a Pokyny k montáži.

1. Společnost Heliumking odstraní jakoukoli fyzickou vadu výrobku za podmínek zde uvedených, pokud kupující předloží fakturu s DPH nebo doklad o koupi a pokud se na něj nevztahuje žádná z výjimek uvedených v části 3.

2. Pro uplatnění práv ze záruky musí kupující podat reklamaci pomocí reklamačního formuláře dostupného na adrese: <https://www.heliumking.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/>. Reklamacem musí obsahovat popis vady, fotografickou dokumentaci a podrobnosti o okolnostech, za kterých byla vada zjištěna. Pokud poskytnuté informace nejsou dostatečné k provedení konečného posouzení, může společnost Heliumking požádat o vrácení výrobku ke kontrole. Nesplnění těchto požadavků může vést k zamítnutí reklamace.

3. Tato záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé z příčin vlastních prodanému produktu. Nevztahuje se na škody vzniklé po prodeji z jiných důvodů. Záruka se zejména nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:

a) nesprávným použitím nebo obsluhou v rozporu s návodem k použití a podmínkami bezpečného používání kupujícím,

b) běžné opotřebení nebo nesprávné skladování/ přeprava,

c) mechanické, chemické nebo tepelné poškození,

d) úpravy, opravy, úpravy nebo změny vlastností produktu provedené kupujícím.

4. Pokud se vada týká chybějících součástí, které měly být součástí dodávky, dodá společnost Heliumking chybějící součást/ díly na své náklady do 30 dnů od přijetí reklamace.

5. Pokud výrobek postrádá zaručené vlastnosti nebo jsou jeho součásti poškozeny, společnost Heliumking opraví vadu na vlastní náklady a do 30 dnů od přijetí reklamace. Heliumking si vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu až na 60 dnů, o čemž bude kupující písemně informován. Po opravě společnost Heliumking vrátí výrobek kupujícímu na vlastní náklady. Opravené nebo vyměněné součásti se stávají majetkem společnosti Heliumking. Pokud oprava není možná, společnost Heliumking vymění vadný výrobek za nový, bezvadný výrobek ve výše uvedených lhůtách.

6. Společnost Heliumking si vyhrazuje právo na změnu ustanovení této záruky; jakékoli změny však nebudou platit zpětně.

